

Návod k použití Elektrické plničky ZORR

- 1) Na spodní straně plničky lze podle individuálních preferencí nastavit hustotu plnění. Jemným otočením kolečkem pomocí prstu ve směru (+) zvolíte vyšší hustotu, ve směru (-) menší hustotu
- 2) On/Off tlačítko. ↻ Tlačítkem na vrchu plničky si volíte směr pohybu spirály ve směru šipek. Stiskni ↷ „Šipka vpřed“ pro naplnění cigarety, pro upnutí tabáku stiskni ↶ „Šipka vzad“ na sekundu a pak opět stiskni ↷ „Šipka vpřed“.
- 3) Funkce tlačítka pro upnutí dutinky: Nejprve naplňte násypku tabákem, pak stiskněte tlačítko pro upnutí dutinky dolů a nasadte dutinku na nerezový tubus až nadoraz. Potom stiskněte tlačítko ↷ (vpřed). Po naplnění odeberte cigaretu. Nakonec zastrčte přečnívající tabák zpět do dutinky.
- 4) Průhledný kryt slouží také jako nádobka pro smetení přebytečného tabáku z popelníku, pro opětovné použití.